兰州大学信息科学与工程学院实验报告

实验成绩:		
学生姓名:		杨添宝
学	号:	320170941671
年级专业:		2017 级计算机基地班
指导老师:		赵继平

实验课程: <u>计算机组成原理实验</u> 实验题目: 时序与启停实验

一、实验目的

- (1) 掌握时序产生器的组成方式
- (2) 熟悉启停电路的原理

二、实验要求

按照实验步骤完成实验项目,了解程序如何开始、停止运行,用示波器观察时序,并且画出时序图。

三、实验说明

1. 时序与启停单元的构成:




图 1

- (1) 启停电路由一片 7474、1 片 74LS08 组成, 1 个 LED (RUN) 表示当前实 验机的状态 (运行 LED 亮、 停止 LED 灭)。(如图 1)
- (2) 时序电路由 1 片 74LS157、2 片 74LS00、4 个 LED 脉冲指示灯(PLS1、 PLS2、PLS3、PLS4)组成。 当 LED 发光时,表示有上 升沿产生。(如图 2)




图 2

2. 启停、脉冲单元的原理:

启停原理: (如图 3)

启停电路由 1 片 7474 组成,当按下 RUN 按钮,信号输出 RUN =1、STOP=0,表示当前实验平台为运行状态。当按下 STOP 按钮,信号 RUN =0、信号 STOP=1,表示当前实验平台为停止状态。当系统处于停机状态时,微地址、进位寄存器都被清零,并且可通过监控单元来读写内存和微程序。在停止状态下,当 HALT 上有 1 个高电平,同时 HCK 有 1 个上升沿,此时高电平被打入寄存器中,信号 RUN =1、STOP=0,使实验平台处于运行状态。




图 3

时序电路:

时序电路由监控单元来控制时序输出(PLS1、PLS2、PLS3、PLS4)。实验所用的时序电路(如图 4)可产生 4 个等间隔的时序信号 PLS1、PLS2、PLS3、PLS4。为了便于监控程序流程,由监控单元输出 PO 信号和 SIGN 脉冲来实现STEP(微单步)、GO(全速)和 HALT(暂停)。当实验平台处于运行状态,并且是微单步执行,PLS1、PLS2、PLS3、PLS4 分别发出一个脉冲,全速执行时 PLS1、PLS2、PLS3、PLS4 脉冲将周而复始的发送出去。在时序单元中也提供了 4 个按钮,实验者可手动给出 4 个独立的脉冲,以便实验者单拍调试模型机。




图 4

四、实验步骤

- 交替按下"运行"和"暂停",观察运行灯的变化(运行: RUN 亮 暂停: RUN 灭)。
- 把 HALT 信号接入二进制拨位开关,HCK 接入脉冲单元的 PLS1。(请按下表接线)。

信号定义	接入开关位号
нск	PLS1 孔
HALT	H13 孔

- 按启停单元中的停止按键,使实验平台处于停机状态,置 HALT=1。
- 按脉冲单元中的 PLS1 脉冲按键,在 HCK 上产生一个上升沿的脉冲,把 HALT=1 打入 74LS74,使 RUN=1、STOP=0,RUN 亮表示当前实验平台处 于运行状态。
- 在实验平台处于运行状态时,置 HALT=0。
- 按脉冲单元中的 PLS1 脉冲按键,在 HCK 上产生一个上升沿的脉冲,把 HALT=0 打入 74LS74,使 RUN=0、STOP=1,RUN 灭表示当前实验平台处于停止状态。因此可通过 HALT 和 HCK 来控制实验平台的启、停状态。

● 按启停单元中的停止按键,使实验平台处于停机状态,置 HALT=1。再次按下脉冲单元中的 PLS1 脉冲按键,使实验平台处于运行状态。此时按监控单元中键盘上的 GO/STOP 键,置 PC=00,运行程序。请用示波器观察 PLS1、PLS1、PLS3、PLS4 的波形。

五、实验思考

1. 描述启停电路的数据通路。

启停电路由 1 片 7474 组成,当按下 RUN 按钮,信号输出 RUN =1、STOP=0,表示当前实验平台为运行状态。当按下 STOP 按钮,信号 RUN =0、信号 STOP=1,表示当前实验平台为停止状态。当系统处于停机状态时,微地址、进位寄存器都被清零,并且可通过监控单元来读写内存和微程序。在停止状态下,当 HALT 上有 1 个高电平,同时 HCK 有 1 个上升沿,此时高电平被打入寄存器中,信号 RUN =1、STOP=0,使实验平台处于运行状态。通过将 PLS1 与示波器的输入端相连,并按下 GO/STOP 按钮可以将 PLS1 的脉冲变化显示在示波器上。

2. 总结控制试验箱启停的几种方式。

方式一:按下试验箱上的RUN或STOP按钮控制启停;


方式二:将 PLS1与 HCK 相连,HALT与 HB 相连。当 HALT 置 1 并且按下 PLS1产生上升沿脉冲时,会启动试验箱;当 HALT 置 0 并且按下 PLS1产生上升沿脉冲时,会关闭试验箱;

方式三: 通过按下 GO/STOP 按钮后按下 ENTER 按钮启动。

3. 描述启停电路中"RUN"灯变化的工作原理。

由于与"RUN"灯相连的是一个D触发器,该触发器的输入端由HCK和HALT共同控制,当HCK所连接的PLS1产生一个上升沿时,D触发器会将HALT的值打入"RUN"灯,"RUN"灯就会随着HALT的变化而变化。

4. 用示波器观察并画出 PLS1、PLS2、PLS3、PLS4 的波形,并分析波形中高低电平的比例(整数比),试分析形成该比例的工作原理。



从图中可以看出,波形中高低电平的比例为 4:1。实验所用的时序电路可产生 4 个等间隔的时序信号 PLS1、PLS2、PLS3、PLS4。为了便于监控程序流程,由监控单元输出 PO 信号和 SIGN 脉冲来实现 STEP(微单步)、GO(全速)和 HALT(暂停)。当实验平台处于运行状态,并且是微单步执行,PLS1、PLS2、PLS3、PLS4 分别发出一个脉冲,全速执行时 PLS1、PLS2、PLS3、PLS4 脉冲将周而复始的发送出去。